

+ Ta vare på din snøfreser

TORO SNØFRESER

FUNKSJONER & VARIANTER

På tide å ta steget?

Er du lei av å måke for å få bilen ut en plutselig snørik vintermorgen? I så fall er det på tide å ta kontroll over situasjonen og bestemme seg for å gjøre snøarbeidet enklere.

I dette bladet kan du lese om hva du bør tenke på når du kjøper en ny snøfreser og hvordan du holder den i topp stand, år etter år!

Egenskaper og funksjoner å følge med på

Elektrisk, batteri eller bensindrevet

Kommer an på om du ønsker en 1 eller 2-trinns snøfreser og hvordan forholdene dine ser ut. Har du tøffe utfordringer, stor tomt og mye snø å rydde er bensindrevne snøfresere (så langt) mer effektive og har bedre kapasitet.

Driv og gir

Hvis det er viktig at freseren har eget driv, bør du investere i en 2-trinns snøfreser. Maskinen blir også fleksibel i håndtering og manøvrering dersom den har gir både forover og bakover eller hydrostatisk drift, som Toros Power Max TRX HD modellene tilbyr.

Elstart

Nesten alle Toro snøfresere er utstyrt med praktisk elstart.

Snøfreser med hjul

Lett å håndtere og flytte bort etter bruk. Fungerer også på isete underlag med snøkjettinger.

Snøfreser med belter

Beveger seg lett i skråninger og snøfonn. **Sterkt anbefalt ved takrydding.**

LED belysning

Gjør kjøring i mørket enkel med innebygd belysning!

Oppvarmet håndtak

Premium-modellene har oppvarmede håndtak for de som er ute i kulden i lengre perioder.

Toro Power Max TRX HD 1432

Med belter. Perfekt snøfreser for tak og bratte bakker.



Ett-trinns snøfresere - Når lite holder lenge

Ett-trinns snøfresere er enklere modeller og egner seg best for mindre, flattere arealer med fast underlag. Ofte er dette en god maskin for huseieren i et boligområde eller for deg som har rekkehus.

Ett-trinnsmodellen betjenes manuelt av sjåføren som selv påvirker trykket mot underlaget. Den kaster bort snø i et steg og med gummisspaden skraper den underlag som treverk og asfalt helt ren.

To-trinns snøfreser - For ekstra kapasitet og snødybde

To-trinns snøfresere er kraftige maskiner som effektivt rydder større mengder snø over større overflater og i tøffere terreng. Passer for de som har store arealer å måke, store snømengder, hardpakket snø og/eller ujevnt underlag som grus og bakker.

Snøen kommer inn i skovlen og sendes derfra til en kraftig utkaster vifte som kaster snøen langt unna. Disse snøfreserne kan håndtere enda høyere snødybde og de har driv, styrebremser og gir.

1-TRINNS FRESERE

POWER CURVE® POWER CLEAR ø21 QUICK CLEAR

IDEEL FOR:

- Harde/aste underlag.
- Mindre innkjørsler og gangveier.
- Snødybde opp til 30 cm.

2-TRINNS FRESERE

SNOWMAX™

IDEEL FOR:

- Harde/aste underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybde opp til 45 cm.

POWER MAX®

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Mellomstore innkjørsler og gangveier.
- Snødybde opp til 50 cm.

POWER MAX® HD

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser.
- Snødybde opp til 55 cm.

POWER MAX® HD TRX

IDEEL FOR:

- Alle typer underlag.
- Store innkjørsler samt veier/plasser og tak.
- Snødybde opp til 55 cm.



BATTERIDREVT

BATTERIDREVT



HAKO GROUND & GARDEN
hako.no | Generalagent Toro Norge



TORO SNØFRESER

TA VARE PÅ DIN SNØFRESER: EN SJEKKLISTE

Høst

Forberede



Forbered snøfreseren din for vinteren



Skift tennplugg og motorolje og fyll på bensinstabilisator og bensin. Toro har ferdige sett for kjøp.



Sjekk bryterbolter, luftfilter, kontroller, drivhjul, vifte, innmater og utstyr.



Start snøfreseren og se at alt er ok. Sjekk at det ikke har oppstått lekkasje om vinteren.



Rengjør og sørg for at alt er komplett. Ta vare og bestill eventuelle reservedeler nå. Hvis du har en batteridrevet snøfreser - sørg for å lade batteriet helt opp første lading.

Vinter

Snørydding



Snørydding: Ting å tenke over



Pass på deg selv: Invester i en snøfreser med elstart så sparer du både din rygg og ditt hjerte!



Sørg for at det er en jordfeilbryter når du bruker den elektriske starteren.



Husk å ikke rette utkasterrøret mot skjøre gjenstander og aldri mot eller nær mennesker eller dyr.



Juster høydeinnstillingen på glideskinnene, så får du en jevn og fint resultat.



Slå alltid av motoren når du rengjør matevalsen eller løpehjulene. Bruk rengjøringsverktøyet på to-trinns snøfreserne.



Fjern snøen og la snøfreseren renne av før oppbevaring innendørs. Kjøp et trekk hvis du oppbevarer snøfreseren utendørs.

Vår

Pakke ned



Pakke ned og oppbevare



Rengjør hele snøfreseren ordentlig.



Tøm drivstoff før sommerlagring. Bruker du alkylatbensin kan det forbli i tanken over sommeren.



Kjøp et praktisk trekk for å unngå smuss og støv.



Fjern batteriet fra den batteridrevne snøfreseren. Lad batteriet før sommerlagring. Oppbevar laderen og batteriet separat.

LAST NED HUSKELISTEN
TIL DIN MOBIL



HAKO GROUND & GARDEN
hako.no | Generalagent Toro Norge

